



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ SEGWAY-NINEBOT

Поздравляем и благодарим за выбор Фирменной продукции Segway-Ninebot! Вы стали обладателем электросамоката, и теперь самое время его включить, главное — сделать это правильно. Именно для этого и предназначена эта инструкция.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ SEGWAY-NINEBOT СЕРИЙ F И G

Модели электросамокатов Segway-Ninebot серий F и G подключаются одинаково, поэтому инструкция для первого подключения одна и та же:

1. Скачайте приложение Segway-Ninebot App или отсканируйте QR код на инструкции. При первом включении самоката вы услышите продолжительный звуковой сигнал, который пропадёт после активации самоката.
2. Включите кнопку активации на самокате.
3. Нажмите в приложении “Поиск самоката”, вы увидите, что началась загрузка поиска. Не забудьте включить Bluetooth на вашем смартфоне.
4. Зажмите кнопку включения на самокате в течение 3 секунд (эта же информация будет отображаться на смартфоне в приложении). После этого вы услышите звуковой сигнал продолжительностью 1-2 секунды.
5. В приложении просмотрите видеоролик безопасности, после его завершения самокат готов к работе.

Полностью следуйте инструкции в приложении.

